

TLS Familia de sensores Twist-to-Lock




¡Tan fácil como girar, bloquear y listo!

La familia de sensores TLS Twist-to-Lock de SensorSwitch™ ofrece un sensor de detección de presencia y aprovechamiento de la luz natural para aplicaciones industriales en interiores, y un sensor de detección de movimiento y control por fotocelda para aplicaciones en exteriores. Los sensores vienen preconfigurados con ajustes predeterminados, pero se pueden personalizar mediante el programador inalámbrico por infrarrojo IWP (se vende por separado). Los sensores TLS están disponibles en versión integrada o como sensores enchufables con determinadas luminarias Lithonia Lighting®, lo que ofrece flexibilidad en la instalación.


Características

- **Instalar y listo:** Integrado en determinadas luminarias de Lithonia Lighting, lo que permite un funcionamiento inmediato.
- **Instalación sin herramientas:** Instalación fácil, de girar y bloquear, sin necesidad de cableado. Determinadas luminarias de Lithonia Lighting están preparadas para sensores enchufables, lo que permite añadir fácilmente un sensor TLS.
- **Configuración desde el suelo:** El programador inalámbrico por infrarrojos IWP permite la programación adicional de los sensores mientras están instalados o en la caja, lo que permite realizar cambios desde el suelo, ideal para espacios como almacenes y aparcamientos.
- **Diseñado para entornos exigentes:** Con clasificación IP66, ofrece protección contra el polvo y el agua, lo que garantiza un rendimiento fiable en entornos difíciles.


Instalación enchufable sin esfuerzo



Retire la tapa



Alinee el sensor



Gira y Bloquea

Elige el Sensor Correcto para tu Aplicación

	Industrial	Exterior
Aplicación		
Sensor	TLS Twist-to-Lock Sensor	TLS ODP Twist-to-Lock Sensor
Tipo de Sensor	Detección de ocupación y aprovechamiento de luz natural	Detección de movimiento y control por fotocelda
Contractor Select™		 TLS ODP solo BK
Compatibilidad con luminarias	 Sensor integrado o listo para enchufarse	 Sensor integrado o listo para enchufarse
Hoja de especificación	 Descarga la Hoja de especificación	 Descarga la Hoja de especificación

Cambios fáciles en la configuración del sensor con el programador inalámbrico infrarrojo IWP

Configure los sensores TLS desde el suelo, incluso cuando no tienen alimentación o están en la caja, eliminando la necesidad de elevadores o escaleras.



AcuityBrandsLatinoamérica



AcuityBrandsLatinoamérica



AcuityBrandsLatinoamérica



Acuity Brands LATAM



www.acuityacademy.com.mx